

Handleiding voor het vervangen van de filterpatronen Meladem 40

Wanneer de autoclaaf aangeeft dat de waterkwaliteit slecht is dan moeten de harspatronen in de MelaDem40 vervangen worden. (Artikel code van 1 set a 2 stuks patronen = 51191)

Het systeem waarbij slechts 1 patroon wordt vernieuwd en de andere van positie veranderd raden wij u af. Dat systeem werkt namelijk eerder nadelig dan voordelig. U vernieuwd dus altijd beide patronen gelijktijdig. De 2 oude gooit u weg.

1. Houd een doek of dweil bij de hand voor wat overtollig water wat uit de MelaDem40 komt als u hem zo meteen open maakt.
2. Doe eerst de kraan dicht.
3. Als u een MelaJet(= sproeipistool) heeft, activeer die dan nu om de waterdruk uit het systeem te halen. Als u geen MelaJet heeft dan zal er wat meer water uit het systeem komen zodra u zo meteen de kokers gaat open maken.
4. Neem de hele MelaDem40 unit van de autoclaaf af (beweeg de unit omhoog) zodat u wat extra werkruimte creëert, en zodat eventueel een beetje overtollig water wat zo meteen uit het systeem zou kunnen komen niet in de autoclaaf komt.
5. Onder de deksel van de MelaDem40 zit een sleutel om de kokers los te draaien. Houd een doek of dweil bij de hand en draai de kokers los met behulp van deze sleutel. Als de kokers eenmaal los zitten kunt u ze verder met de hand los draaien.
6. Verwijder de oude hars-patronen en let op dat alle rubbers ook mee verwijderd worden. Op de bovenkant van de hars-patronen zit een rubber ring. Deze ring kan in de MelaDem40 blijven hangen / plakken. Controleer dus goed dat de oude rubber ring mee verwijderd wordt. De oude hars-patronen en oude rubber ringen gooit u weg.
7. Plaats nu de nieuwe hars-patronen in de grote buiten kokers. Het nieuwe hars patroon laat u in de koker zakken. De rubber ring op het nieuwe hars-patroon moet aan de bovenkant zitten.
8. Schroef de kokers weer terug op de MelaDem40 unit en gebruik de speciale sleutel om de kokers goed strak aan te draaien.
9. Plaats de MelaDem40 unit weer terug op de autoclaaf.
10. Draai nu de kraan open en wacht (luister) totdat de MelaDem40 zich met water heeft gevuld.
11. Als u een MelaJet heeft dan kunt u daar nu gebruik van maken om te testen of er weer water door het systeem stroomt. Tevens is dit een goede methode om lucht uit de leidingen te halen en vers demi-water in de leidingen te krijgen.
12. De MelaDem40 en de autoclaaf zijn nu weer klaar voor gebruik.

Melding 'Geen Demi-Water'

Als u geen MelaJet(=sproeipistool) heeft dan heeft u stap 11 niet kunnen doen. Dat is geen probleem, maar de autoclaaf zou misschien bij de eerste keer starten een foutmelding kunnen geven, te weten: 'Geen Demi-Water'. U krijgt deze melding als er lucht in de leidingen zit. Druk de melding weg met de min (-) toets en start nogmaals. Herhaal deze procedure een paar keer totdat de autoclaaf normaal start.

Melding 'Water Kwaliteit Slecht'

U krijgt deze melding als er nog oud demi-water in de leidingen zit. Het systeem moet even doorspoelen voordat het verse demi-water in de autoclaaf komt. Druk de melding weg met de min (-) toets en start nogmaals. Herhaal deze procedure totdat de autoclaaf normaal start.